



## Terra-S Standard Kit käyttö- ja turvallisuusohjeet 12 V kompressorille

### Käyttö

1. Poista renkaan venttiilin suojakorkki.
2. Kiinnitä kompressorin venttiiliiliitin venttiiliin myötäpäivään kiertäen, kunnes se on kiinnittynyt tiiviisti. (Kuva 1.)
3. Kiinnitä kompressorin 12 V virtaliitin ajoneuvon 12 V virtapistokkeeseen. (Kuva 2.) Laita ajoneuvon sytytysvirta päälle. Tämän jälkeen käynnistä kompressorin painamalla kompressorin on/off-kytkin "ON" asentoon.
4. Joissain harvoissa tapauksissa, rengas saattaa osittain irrota vanteelta, jolloin ilma pääsee karkaamaan ulos rengasta täyttäessä. Tässä tapauksessa suositellaan auton nostamista (tunkilla) ylös renkaan täytön ajaksi.
5. Renkaan täyttöön tarvittava aika vaihtelee renkaittain ja sen mukaan, kuinka paljon rengas on ehtinyt tyhjentyä.

Kuva 1.



Kuva 2.



### Varoitus

Käytä aina kompressorissa olevaa mittaria tarkistaaksesi renkaissa oleva paine. Kompressorin pohjassa on adapteri, jolla voit täyttää esim. jalkapallon.

HUOM! Pallot, uimalelut, ilmapatjat jne. tuotteissa ei aina ole ilmoitettu maksimi painemäärää. Ole tällöin erittäin varovainen, ettet ylitäytä tuotetta.

## **Vikatilanteita**

Kompressor ei käynnisty / polttaa sulakkeen

1. Varmista, että virtajohto on kunnolla kiinni auton 12 V virtapistokkeessa.
2. Varmista, että virtaliittimessä tai virtapistokkeessa ei ole likaa tai roskaa. Käytä sähköä johtamatonta työkalua lian poistamiseen. Ei sormin tai esim. avaimilla.
3. Tarkista auton 12 V virtapistokkeen sulake. Tulisi olla min. 15 ampeeria.

Kompressor käy hitaasti

1. Liian alhainen jännite. Tarkista ajoneuvon akun kunto.
2. Käynnistä ajoneuvon moottori ja anna sen tyhjäkäydä, kunnes akun jännite nousee tarvittavalle tasolle.
3. Anna ajoneuvon käydä kompressorin käytön aikana.
4. Pyörittele virtaliitintä ajoneuvon virtaliittimessä useaan kertaan.

Kompressor käy mutta rengas ei täyty

1. Tarkista, että ilmaliitin on kunnolla kiinnitetty venttiiliin.
2. Tarkista ilmaletku on ehjä.
3. Tarkista rengas tai muu artikkeli vuotojen varalta.

## **Varoitus**

1. Varo ylitäyttöä. Useimmat auton renkaat voidaan täyttää 1.7 – 2.3 bariin renkaasta riippuen. Jotkin kuorma-auton ja moottoripyörän renkaat vaativat enemmän, kuin 2.9 baria.
2. Älä käytä kompressoria kauempaa kuin 15 minuuttia kerralla. Kompressor saattaa lämmetä käytön aikana, mutta se ei vaikuta kompressorin sen toimintaan. 15 minuutin käytön jälkeen, anna kompressorin jäähtyä noin 10 minuuttia ennen kuin käytät kompressoria uudelleen.
3. Kompressor ei ole lelu. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.



## Terra-S Standard Kit

### Käyttöohjeet

Älä käytä Terra-S tuotetta, jos rengas on vaurioitunut ajettaessa tyhjällä renkaalla. Pienet pistoreiät, etenkin renkaan kulutuspinnaalla, voidaan korjata Terra-S:n avulla. Älä irrota mahdollisia ruuveja tai nauvoja renkaasta. Terra-S:ää voidaan käyttää -30 °C - +70°C lämpötiloissa.

**A** Ravista pulloa ja kierrä letku (1) pulloon (korkki puhkaisee pullon tiivisteeseen)

**B** Poista venttiilin suojus renkaan venttiilistä. Irrota venttiilin sielu (2) siihen tarkoitetulla avaimella (3). Älä jätä venttiilin sielua hiekkaan tai likaan.

**C** Poista pullon letkusta (1) korkki (4) ja aseta letku renkaan venttiiliin.

**D** Pidä täyteainepulloa ylösalaisin ja purista. Tyhjennä koko pullon sisältö renkaaseen. Täytön jälkeen aseta venttiilin sielu (2) tiukasti takaisin renkaan venttiiliin avaimen (3) avulla.

**E** Ruuvaa täyttöletku (5) renkaan venttiiliin. Sovita pistoke auton 12 V virtapistokkeeseen. Täytä rengas. Älä käytä kompressoria kuin enintään 15 minuuttia ylikuumentumisen takia. Jos vaadittua ilmanpainetta ei saavuteta, aja noin 10 metriä eteen- tai taaksepäin, jotta tiivistysaine leviää kunnolla renkaan sisällä. Toista renkaan täyttö. Jatka matkaa välittömästi, jotta tiivistysaine leviää tasaisesti. **Maksiminopeus 80 km/h.**

**F** Tarkista ilmanpaine 10 minuutin kuluttua. Jos renkaan ilmanpaine on laskenut alle minimin (8) älä jatka matkaa. Jos renkaassa on vielä ilmanpainetta yli minimimäärän, korjaa ilmanpaine rengaspainetaulukon mukaisesti. Kiinnitä mukana tuleva nopeusvaroitustarra (7) kuljettajan näkyville. Hävitä käytetty Terra-S pullo huoltoasemalla.

**Varoitus!** Jos vaadittavaa ilmanpainetta ei saavuteta, rengas on pahoin vahingoittunut. Tässä tapauksessa rengasta ei voida paikata Terra-S:n avulla. Tällöin soita huoltoasemalle tai 24 h palveluun.

**Varoitus!** Vaihda rengas lähimmällä huoltoasemalla.

